

Российская Федерация

ООО «АЛЮМЕТ»



**Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием  
серии АРА.**

**ПАСПОРТ**



# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Стремянка алюминиевая профессиональная серии АРА предназначена для проведения различных видов работ на не большой (до 3,8 м) высоте, как в быту, так и на производстве.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Кол-во ступеней					Кг
АРА7003	3	0,60	0,42	2,70	1,31	3,28
АРА7004	4	0,81	0,44	2,91	1,54	3,88
АРА7005	5	1,02	0,46	3,12	1,77	4,60
АРА7006	6	1,24	0,49	3,34	2,00	5,23
АРА7007	7	1,45	0,51	3,55	2,23	5,85
АРА7008	8	1,66	0,54	3,76	2,46	6,49

Примечание: на линейные размеры отклонение может составлять ±5мм, на вес изделия ±5%

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стремянка алюминиевая, шт.....1

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

Стремянка представляет собой свободностоящую переносную лестницу, сужающуюся к верху, имеющую сторону подъема (переднюю ногу), опорную сторону (заднюю ногу), рабочую площадку и раскладывающуюся для подъема на высоту. Дуга безопасности конструктивно выполнена совместно со стороной подъема.

Тетива, площадка и ступени стремянки изготовлены из высокопрочного алюминиевого анодированного профиля. Задняя и передняя нога соединены между собой. Ступени и рабочая площадка имеют рифленую поверхность. Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой (опорная трубка, на которую ложиться площадка, должна полностью войти в пазы площадки), а с определенного размера дополнительно страховочными ремнями.

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 Ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

5.2 Убедитесь что ваше физическое состояние позволяет работать на высоте.

**Крайне не рекомендуется:**

-работать на стремянке под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, а также во время приема сильнодействующих лекарств.

5.3 Внимательно осмотрите стремянку и убедитесь в отсутствии повреждений и деформаций. Проверьте наличие и исправность всех составляющих частей и узлов.

Запрещается:

- использовать поврежденную стремянку;
- самостоятельно ремонтировать стремянку и изменять ее конструкцию.

5.4 Установите стремянку на твердой, ровной и не скользкой поверхности.

5.5 При подъеме, спуске и работе располагайтесь лицом к ступеням, следите за равновесием и сохраняйте вертикальное положение тела.

5.6 При работе на высоте более 1,8 метров используйте дополнительную систему страховки от падения.

5.7 При работе на стремянке пользуйтесь «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденной Приказом Минтруда России от 16.11.2020г. №782н, а так же СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве».

5.8 Максимально допустимая нагрузка на стремянку – 150кгс.

5.9 Основные меры безопасности кратко изложены на товарном ярлыке на подмости в виде международных пиктограмм, расшифровка которых приведена ниже. «Разрешено» обозначается зеленой галочкой, а «Не разрешено» - красным крестиком.

	Перед применением ознакомьтесь с настоящим паспортом		При эксплуатации стремянки есть вероятность падения
	Не используйте поврежденную стремянку, перед каждым использованием визуально убедитесь, что стремянка не повреждена и безопасна в использовании		Не работать на неровной поверхности
	Наклоняться только в сторону предохранительной дуги и не выходить за пределы стремянки		Одновременно на высоте находится только одному человеку
	Не спускайтесь со стремянки на другую поверхность		Полностью откройте стремянку перед использованием
	Не использовать в качестве приставной лестницы		При подъеме и спуске держитесь за поручни, не носите с собой тяжелое или сложное оборудование
	Избегайте работ, которые создают боковую нагрузку		Не надевайте неподходящую обувь при работе на стремянке

	Не используйте стремянку, если вы недостаточно здоровы		Не поднимайтесь и не спускайтесь, если вы не лицом к стремянке
	Не работать под напряжением		Максимальная общая нагрузка
	Не устанавливайте стремянку на загрязненной поверхности, земле		

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировка стремянки в соответствии с ГОСТ 24258-88.

6.2 Хранить стремянку необходимо в сухом помещении в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе условий хранения Ж3.

6.3 Избегайте контакта стремянки с агрессивными средами (соль, щелочь, кислота, противогололёдные реагенты и прочее). В случае контакта промойте стремянку водой и протрите насухо.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием серии АРА соответствует ТУ 9693-001-78081212-2013 и признана годной для эксплуатации.

Дата продажи «\_\_\_» 20\_\_ г.  
(заполняется продавцом)

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изнашивающиеся в процессе эксплуатации башмаки лестницы.

## 9. СРОК СЛУЖБЫ

Установленный производителем срок полезного использования стремянки составляет 5 лет, с даты продажи при эксплуатации в строгом соответствии с паспортом.

## 10. УТИЛИЗАЦИЯ

- Металлические детали сдаются в металлолом;
- Пластиковые изделия – в пункты вторсырья.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:**

ООО «АЛЮМЕТ»

Адрес: Россия, 141825, Московская область, Дмитровский район,  
д. Шелепино, владение 121, строение 1

Телефон: +7(495) 668-1073

E-mail: [info@alumet.ru](mailto:info@alumet.ru)                    [www.alumet.ru](http://www.alumet.ru)